

- Pri pokládke PVC nezabudnite na dôkladnú prípravu podkladu a nijako ju nepodceňujte.
- Podklad musí byť predovšetkým hladký, rovný, suchý, čistý a rozmerovo stabilný. Nerovnosti vyššie ako 2 mm na 2 m sa musia vyrovnávať.
- Cementovo a anhydritový náter musí byť prebrúsený a zbavený všetkých nesúdržných častí, všetkých materiálov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvňovať adhézne vlastnosti použitej stierky a lepidla.
- Pred ďalším postupom podklad dôkladne zbavte všetkých nečistôt povysávaním priemyselným vysávačom.
- V prípade nejasností sa obráťte na technické oddelenie výrobcu stavebnej chémie.
- Pri podklade na cementový podklad (starý aj nový) ho podľa potreby očistíte, napenetrujete a vystierkujete cementovou, prípadne sadrovou nivelačnou stierkou. Najvyššia povolená vlhkosť cementového náteru nesmie prekročiť **2,0 % CM** (1,64 % CM pri aplikácii na vodné podlahové kúrenie). Vlhkosť je potrebné merať na viacerých miestach podlahy.
- Pri anhydritovom podklade musí byť zbrúsená horná vrstva, potom sa naniesie patričná penetrácia a sadrová nivelačná stierka. Vlhkosť nesmie prekročiť **0,5 % CM** (0,4 % CM pri aplikácii na podlahové kúrenie). Vlhkosť je nutné merať na viacerých miestach na podlahe.
- Ideálna teplota by sa v danej miestnosti mala pohybovať okolo **18 °C**. Vlhkometer by nemal ukazovať viac ako **75 % relatívnej vlhkosti**.
- PVC musí byť uskladnené v interiéri a chránené pred vplyvmi počasia.
- Pred zahájením pokládky je nutné materiál rozložiť minimálne na 24 hodín do miestnosti, kde sa bude inštalovať, aby sa PVC prispôbilo podmienkam prostredia, ulahčí sa tým jeho inštalácia a manipulácia s ním.
- Po rozložení PVC je nutná vizuálna kontrola a v prípade viditeľného kazu treba vykonať reklamáciu pred zarezaním a položením PVC.
- Ak šírka PVC výrazne presahuje šírku miestnosti, je vhodné krytinu zúžiť, nikdy však nie na presné rozmery. Odporúčaná rezerva je cca od 5 do 10 cm na každú stranu.
- Podlahovú krytinu vždy správne celoplošne nalepte a zavalcujte vhodným prítlakovým valcom podľa odporúčania výrobcu krytiny (zabráňte tým vzniku bublín a zvlneniu podlahoviny).
- Rozpušťadlové kontaktné lepidlo (ako je Chemopren, Goldpren a pod.) sa nesmie použiť pri lepení PVC kvôli migrácii pigmentov do PVC, ktorá má za následok vznik škvrn a flakov.
- Lepenie PVC na pôvodné linoleum či PVC neodporúčame, vyhnete sa tak množstvu problémov.
- Miestnosť musí mať konštantnú teplotu (minimálne 18 °C) po celý čas tuhnutia lepidla, t. j. 72 hodín. Pozor na veľké presklené plochy, ktoré treba zatieniť, aby nedošlo k výrazným výkyvom teplôt kladeného materiálu a podkladu v priebehu vysychania a tvrdnutia lepidla. Zmeny teplôt by mohli spôsobiť nesúdržnosť lepidla s podlahovou krytinou.
- Pri všetkých materiáloch rešpektujte nami odporúčané lepidlá, ďalej pokyny výrobcov lepidiel a ich technologický postup pri spracovaní.
- Pri PVC musí byť dodržaná minimálne trojmilimetrová obvodová dilatácia okolo konštrukčných prvkov.
- PVC sa odporúča zaopatríť listami po celom obvode, vrátane obvodu za kuchynskou linkou, okrem optického vzhľadu ide aj o ochranu zatekania vody pod PVC.
- Odporúčame miestnosti nepoužívať najmenej 24 hodín od dokončenia inštalácie podlahovej krytiny. Pri dodržaní všetkých postupov môžete podlahovú krytinu voľne zaťažovať.
- Podlahové kúrenie treba aspoň 2 dni pred pokládkou úplne vypnúť a po celý čas podlahárskeho prácu udržať minimálnu teplotu v miestnosti okolo 18 °C a teplotu podkladu minimálne 15 °C.
- Opätovné zapnutie je možné až po úplnom vytvrdnutí lepidla, t. j. po 72 hodinách, s postupným vykurovaním až do úplnej prevádzkovej teploty max. 27 °C na povrchu konkrétnej podlahoviny.

- Zváranie spojov teplotou sa vykonáva na druhý deň po nalepení PVC.
- Pri pokládke viacerých kusov unidekorov so šírkou 400 cm vedľa seba je nutné jednotlivé kusy otáčať o 180 stupňov, inak dochádza k rozdielnemu odtieňovému efektu. Neplatí to pre unidekory v šírkach 200 a 300 cm, tie sa kladú v rovnakom smere. Tieto dekory sú označené piktogramom, zobrazujúcim šípky v protismere. 
- Celkový vzhľad podlahy sa posudzuje pohľadom z výšky 1600 mm. Svetelné podmienky musia byť také, za akých sa podlaha najviac využíva. Vzhľad nemôže byť hodnotený podľa pohľadu do odlesku svetla.

Údržba

- Návod na čistenie a údržbu sú uvedené v technických listoch a na obaloch čistiacich prostriedkov. Používajte prostriedky na PVC podlahoviny s PUR ochrannou vrstvou. V prípade pochybností sú rozhodujúce pokyny výrobcu čistiacich prostriedkov.
- Na údržbu PVC odporúčame používať len výrobky, ktoré sú určené výhradne na tieto krytiny. Tie vám pri minimálnej pravidelnej starostlivosti zaisťujú predĺženie zachovania pôvodného vzhľadu a dlhú životnosť podlahovej krytiny.
- Voskovať odporúčame podľa návodu na konkrétnom používanom prípravku. Podlahu môžete vysávať, zametať, utierať handrou alebo mopom. V žiadnom prípade nie prípravkom na báze chlórových príslad (nepoužívať riedidlá a organické rozpúšťadlá). Akúkoľvek chemickú látku treba z podlahoviny ihneď zotrieť. Podlahové krytiny PVC je nutné chrániť pred znečistením asfaltom, atramentom, farbami, farebnými olejmi, tinktúrou a prípravkami obsahujúcimi farbivá a organické rozpúšťadlá.
- Silné kyseliny, liehy, farbivá a organické látky (farby na vlasy, atrament, červená paprika, cvikla atď.) môžu spôsobiť vznik farebných škvŕn. Každú takú látku treba z podlahoviny ihneď zotrieť a umyť čistou vodou.
- Horiace a tlejúce predmety spôsobujú na PVC trvalé poškodenie, prípadne zanechávajú na povrchu neodstrániteľné flaky.
- Priame slnečné a ultrafialové žiarenie spôsobuje postupné žltnutie, preto skladovanie a používanie vo vonkajších priestoroch neodporúčame.
- Slnečný svit v miestnostiach môže spôsobiť zvýšenie teploty PVC a potom jeho deformáciu. Odporúčame použitie tieniacej techniky v oknách.
- PVC chráňte pred pôsobením stojatej vody napríklad pod kvetináčmi alebo miskami s vodou pre domáчих maznáčikov. Ak sa voda dostane pod nádobu a bude pôsobiť viac ako 10 až 24 hodín, horná vrstva môže zosvieť. Odporúčame pravidelné utieranie vody pod nádobami či použitie podložky.
- Ostré predmety spôsobujú na povrchu mechanické poškodenie. Dodržiavajte vždy pokyny výrobcov daných prostriedkov.
- Nepoužívajte žiadne výrobky z gumi (tmavá a farebná guma – napríklad gumové kolieska, chrániče prístrojov a nábytku, gumové podložky pod stoličky, sedačky či skrine, podrážky topánok a pod.). Tie pri kontakte s podlahovou zanechávajú na nášľapnej vrstve neodstrániteľnú farebnú zmenu (žltnutie, hnednutie a černenie povrchu v mieste dotyku). Tam, kde sú používané tieto typy materiálov, odporúčame podlahoviny tmavých farieb s cieľom minimalizovať riziko vytvárania škvŕn. Zabráňte tak nežiaducej migrácii pigmentu do akéhokoľvek PVC; použite podložku z PVC, polyuretánu, polyetylenu, polypropylénu alebo filcu.
- Horiace a tlejúce predmety zanechávajú na povrchu neodstrániteľné škvŕny. Zabráňte ich kontaktu s podlahou. Zamedzte tým nežiaducej migrácii pigmentu do akéhokoľvek PVC; použite podložku z PVC, polyuretánu, polyetylenu, polypropylénu alebo filcu.
- Na čistenie nepoužívajte riedidlá ani iné organické rozpúšťadlá. Ak dôjde ku kontaktu podlahovej krytiny s chemickou látkou, zasiahnuté miesto umyte okamžite vodou.
- Čistiace prostriedky nesmú obsahovať aktívne bielidlá na báze chlór-oxidu (Savo a pod.).