SCHOMBURG SYSTÉM PRO PODLAHÁŘE

TECHNICKÝ LIST

SOLOSPACHTEL SR

Opravná podlahová tixotropní kalciumsulfátová stěrka pro tloušťky vrstev do 30 mm

Vlastnosti produktu:

- Vysoký obsah polymerních přísad
- Tixotropní
- S velmi nízkým obsahem emisních látek
- Pro použití v interiéru
- Pochozí po cca 60 min.
- Vhodný na vytápěné potěry
- Vhodný pro použití kolečkových židlí od 1 mm tl. vrstvy
- Vhodný pro následné lepení parket při použití PK 402
- Pro tl. vrstvy od 1 do 30 mm
- S možností přidání písku od 11 mm tl. vrstvy

Oblasti použití:

SOLOSPACHTEL SR se používá pro vyhlazení a vyrovnání nerovností, vyplnění výtluků a děr v podlahách od 1 do 30 mm v jednom pracovním kroku. Je vhodná pro použití na savých minerálních podkladech jako např. cementové potěry, beton, anhydritové potěry, nesavých podkladech (jako např. keramická dlažba). SOLOSPACHTEL SR vysychá pro pokládku všech typů podlahovin po cca 24 hodinách při tl. vrstvy do 3 mm. SOLOSPACHTEL SR není určen jako finální podlaha bez následné povrchové úpravy.

Technické údaje:

Složení: síran vápenatý, písky a aditiva

Barva: světle šedá

Teplota pro zpracování:

- Teplota podkladu +15 °C až +25 °C
- Teplota vzduchu +15 °C až +25 °C a max. 75% RH

Doba zpracovatelnosti*: cca 10 minut

Pochozí*: po cca 60 minutách

Pokládka podlahovin: po cca 24 hodinách při tl. vrstvy do 3 mm

Čištění: v čerstvém stavu vodou

Spotřeba: cca 1,3 kg/m²/mm tloušťky

Záměsová voda: 6,25 ltr./25 kg

Přidání písku:

1 – 10 mm bez přidání

11 – 30 mm: 16 kg písku 0,4 – 0,8 mm/25 kg stěrky

Skladování: v suchu min. 12 měsíců v originálním uzavřeném obalu, otevřená balení zpracujte v co nejkratším termínu

Dodávané balení: 25 kg papírový pytel s PE vložkou

Příprava podkladu a zpracování:

Podklad musí být čistý pevný nosný, vyzrálý, zbavený všech nesoudržných a separačních částic. Staré nesoudržné zbytky lepidel nátěrů a výluhů je nutné odstranit mechanicky např. broušením, frézováním nebo brokováním. Před aplikací penetračního nátěru ASO-UNIGRUND-U nebo ASO UNIGRUND K a SOLOSPACHTEL SR je nutné změřit zbytkovou vlhkost podkladu CM přístrojem. V případě zvýšené zbytkové vlhkosti podkladu je nutné použít penetrační nátěr ASO-UNIGRUND-PU nebo ASODUR-SG2 popř. GBM.

To platí i pro podklady s pevně soudržnými zbytky vodou rozpustných lepidel a lepidel s obsahem sulfátových louhů. Je nutné zamezit vniknutí SOLOSPACHTEL SR do obvodových a dilatačních spár např. pomocí obvodových pásků FUGENSTREIFEN FS 505 nebo pružného tmelu.

Maximální přípustné hodnoty zbytkové vlhkosti před aplikací SOLOSPACHTEL SR:

Vytápěný cementový podklad 1,8 CM%

Nevytápěný cementový podklad 2 CM%

Vytápěný anhydritový podklad 0,3 CM%

Nevytápěný anhydritový podklad 0,5 CM%

1. Na řádně připravený podklad se nanese vhodný penetrační nátěr. Je nutné zabrá-nit tvorbě louží. Nátěr musí před aplikací SOLOSPACHTEL SR řádně vyschnout/vytvrdnout. Údaje pro zpracování jsou uvedené v TL jednotlivých penetračních nátěrů.
2. Do čisté míchací nádoby se přidá předepsané množství záměsové vody. S ohledem na krátkou dobu zpracovatelnosti doporučujeme namíchat pouze tolik materiálu kolik je možné zpracovat.
3. SOLOSPACHTEL SR se aplikuje hladítkem nebo špachtlí na připravený podklad a se rozetře do požadované tloušťky. Následné úpravy/vyhlazení povrchu doporučujeme zahájit ihned po pochůznosti.
4. Tuhnoucí vrstvu SOLOSPACHTEL SR je nutné ochránit před rychlým úbytkem vody způsobeným např. vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a nebo průva-nem! Případné přestěrkování další vrstvou SOLOSPACHTEL SR možné provádět bez nutnosti penetrace. Před aplikací samonivelační stěrky SOLOPLAN 23 CA je nutné pokud je SOLOSPACHTEL SR již vyschlý použít penetrační nátěr ASO UNIGRUND K nebo U ředěný 1:1 vodou. V případě následného použití cementových samonivelačních stěrek SOLOPLAN musí být vrstva SOLOSPACHTEL SR vždy řádně vyschlá a opatřená vhodným penetračním nátěrem Schomburg.

Důležitá upozornění:

- Je nutné zajistit řádné větrání prostor po aplikaci.
- Již tuhnoucí stěrka v míchací nádobě se nesmí znovu ředit vodou.
- Je nutné dodržet předepsaný poměr záměsové vody.
- Před aplikací na vytápěné podklady je nutné vypnout podlahové topení min. 48 hodin před aplikací.
- Na podklady, které nesmí mít přímý kontakt s vodou (např. dřevěné potěry, magnezitové potěry, vodou rozpustné zbytky starých lepidel apod.) je nutné vždy použít penetrační nátěr ASO-UNIGRUND-PU nebo ASODUR GBM a využít technické poradenství Schomburg Česká republika.
- **Vždy dbejte na nařízení dodavatelů podlahových krytin. Údaje uvedené v jejich technických listech a aplikačních návodech se musí bez výjimky dodržet.**
- Přelití ploch vyspravených pomocí SOLOSPACHTEL SR samonivelační stěrkou SOLOPLAN 23 CA doporučujeme až po úplném vyschnutí vyspravených míst. Významně se tak zkrátí doba vysychání samonivelační stěrky SOLOPLAN na místech s vyšší vrstvou SOLOSPACHTEL SR.

Dodržujte, prosím, platný bezpečnostní a technický list výrobku!

** Hodnoty platí pro +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty vysychání urychlují, nižší teploty vysychání zpomalují.*

SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o., Za Potokem 46/4, 106 00 Praha 10,
telefon +420 274 781 381, fax +420 274 782 546, www.schomburg.cz, www.snamijetovsuchu.cz

Práva kupujícího vzhledem ke kvalitě našich materiálů se řídí podle našich prodejních a dodacích podmínek. Pro požadavky, které jsou nad rámec zde popsaného použití, je Vám k dispozici naše technická poradenská služba. Ty potom podléhají závaznosti závazného písemného potvrzení. Popis výrobku neosvobozuje uživatele od jeho svědomitosti. V případě pochybností je třeba založit vzorové plochy. S novým vydáním této tiskoviny ztrácí starý svou platnost.

Technické poradenství pro podlahové systémy Schomburg	
Produktový manažer	732 498 411
Odborné poradenství Čechy	605 247 811
Odborné poradenství Morava	734 433 864
Technické poradenství na stavbách	605 299 379